

SADA NA VAKUOVÁNÍ POTRAVIN ALWAYS FRESH

Díky vakuování vydrží potraviny daleko déle čerstvé. Vyzkoušejte kouzlo vakuování i vy!

Uchovávat ve vakuu můžete například ořechy, maso, sýr, luštěniny, nakrájené ovoce, prostě cokoli, co nestihnete v ten den sníst, ale za pár dní by už potravina nebyla čerstvá.

Obsah balení: Vakuovačka, kolíček pro uzavírání potravin a 6 sáčků pro vakuování

Návod:

- Zasíláme 2 typy přístrojů! Jeden je na baterie, a druhý je nabíjecí.
- Na nabíjení: Přístroj propojte přiloženým kabelem s počítačem nebo se zásuvkou pomocí adaptéru, třeba k nabíječce na telefon. Nechejte cca 2 hodiny nabíjet, nabíjejte vždy až se přístroj zcela vybije.
- Na baterie: Do modrého vakuovacího přístroje vložte 3 kusy AAA baterie, které nejsou součástí balení. Baterie uzavřete krytkou.
- Vakuovací přístroj má na horní části malé bílé tlačítko, které slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
- Ze spodní části má vakuovací přístroj gumový nástavec, který má uvnitř otvor – tento otvor odsává vzduch z vakuovacích sáčků.
- Zapněte přístroj a přiložte spodní nástavec na dlaň, tak vyzkoušíte, zda vakuovací přístroj funguje.
- Na sáček, do kterého budete vkládat potravinu můžete napsat lihovkou datum, kdy jste jídlo do sáčku vložili, pro lepší přehlednost. Lihová fixa jde pak snadno odstranit alkoholem nebo odlakovačem.
- Nyní vložte do vakuovacího sáčku požadovanou potravinu.
- Na okraji sáčku u modrého kolečka naleznete čáru, za kterou by již potravina sahat neměla, protože pokud by vakuovací přístroj nasál potravinu nebo tekutinu, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Sáček uzavřete pomocí kolíčku tak, aby modrá část sáčku opravdu

nepropouštěla otvorem vzduch.

- Vakuovací přístroj přiložte k sáčku, který leží na stole, tak, aby se dotýkala gumová spodní část přístroje s modrým kolečkem na sáčku.
- Nyní přístroj zapněte. Lehce přístrojem tlačte sáček ke stolu, postupně se bude odsávat vzduch.
- Jakmile sáček kompletně obklopí potravinu, je hotovo, přístroj můžete vypnout a potravinu uložit třeba do ledničky.
- Není třeba se obávat, že se k jídlu dostane vzduch, pokud máte sáček správně uzavřen, je vše bezpečné.
- Po vyjmutí jídla ze sáčku lze sáček opláchnout vlažnou vodou. Jakmile sáček vyschne, můžete jej opět použít.

Upozornění: Vakuovací přístroj Always Fresh nesmí přijít do styku s vodou. Při případném znečištění jej lze otřít vlhkým hadříkem.