

ELEKTRONICKÁ TABULKA NA POZNÁMKY A KRESLENÍ

Návod k použití:

Součástí tabulky je plastové pero. Pouze tímto perem na tabulku můžete psát. Žádným jiným to nezkoušejte, mohlo by dojít k poškození produktu.

Na tabulku perem pište cokoliv se vám zlíbí. Snadno pak vše smažete jedním tlačítkem na přední straně tabulky se symbolem koše.

Ze zadní strany tabulky (na opačné straně než je uloženo pero) naleznete přepínač.

Tento přepínač může být buď v poloze uzamčené nebo odemčené.

Pokud je přepínač uzamčený - tlačítko z přední strany se symbolem koše nereaguje, tedy nevymažete ani omylem to, co jste napsali.

Pokud je přepínač v opačné poloze, tedy odemčený, tlačítkem na přední straně snadno smažete napsaný text nebo nakreslené obrázky.

Baterie je součástí balení, vydrží až na 2 roky používání.

Lze ji snadno vyměnit - pod tlačítkem a přepínačem z boční strany je krytka - tuto krytku snadno vysunete a baterii vyměníte za novou.